i70

Referenssi Manuaali

Finnish Dokumenttinumero: 81330-1 Päivämäärä: 11-2010

Raymarine[®]

Tuotemerkkeihin ja patentteihin liittyvä huomautus

Autohelm, hsb², RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalk^{NG}, SeaTalk^{HS} ja Sportpilot ovat Raymarine UK Limited -yhtiön rekisteröityjä tuotemerkkejä. RayTalk, Seahawk, Smartpilot, Pathfinder ja Raymarine ovat Raymarine Holdings Limited -yhtiön rekisteröityjä tuotemerkkejä.

FLIR on FLIR Systems, Inc. -yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tuotemerkki.

Kaikki muu tässä yhteydessä mainitut tuotemerkit, tuotenimet tai yhtiöiden nimet on ilmoitettu vain tunnistamisen helpottamiseksi ja ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote on suojattu patenttien, mallisuojien, haettujen patenttien tai haettujen mallisuojien avulla.

Kohtuulliseen käyttöön liittyvä rajoitus

Voit tulostaa korkeintaan kolme tämän käyttöohjeen kopiota omaan käyttöön. Lisäkopioiden tulostaminen ei ole sallittua samoin kuin käyttöohjeen jakelu millään menetelmällä mukaan lukien kopioiden kaupallinen käyttö sekä kopioiden antaminen tai myyminen kolmansille osapuolille.

Copyright ©2011 Raymarine UK Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sisällysluettelo

Luku 1 Tärkeitä tietoja	7
Turvallisuuteen liittyvät tiedotteet	7
TFT LCD —näytöt	7
Veden pääsy laitteen sisään	8
Vastuuvapauslausekkeet	8
EMC-yhteensopivuus	8
Häiriönpoistoferriitit	8
Liitännät muihin laitteisiin	9
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	9
Tuotteen poisto käytöstä	9
Takuu ja laitteen rekisteröinti	9
IMO ja SOLAS	9
Tekninen tarkkuus	9
Luku 2 Tietoja tästä käyttöohjeesta1	11
2.1 Tietoja tästä käsikirjasta1	12
2.2 i70 käsikirjat1	12
2.3 Ennen i70:n käyttöä1	13
Luku 3 Aloitus1	15

3.1 Järjestelmäintegrointi163.2 Mittarisäätimet183.3 Mittarin virransyöttö18

Luku 4 Suosikkisivut	21
4.1 Suosikkisivut	22
4.2 Suosikkisivujen kehykset	23
4.3 Maksimi-, minimi- ja trippitietojen nollaus	
4.4 Sivujen muokkaus	27
Luku 5 AIS	
5.1 AIS — yleistä	
5.2 AIS—kohdesymbolit	31
5.3 AIS-kantaman asetus	33
5.4 AIS-kohteen tietojen katselu	33
5.5 AIS—hiljainen toimintatila	34
Luku 6 Kilpa-ajastimen asetukset	
Luku 6 Kilpa-ajastimen asetukset 6.1 Kilpa-ajastimen asetukset	35 36
Luku 6 Kilpa-ajastimen asetukset 6.1 Kilpa-ajastimen asetukset 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset	
Luku 6 Kilpa-ajastimen asetukset 6.1 Kilpa-ajastimen asetukset 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset Luku 7 Multiple data sources (MDS)	
Luku 6 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.1 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset. Luku 7 Multiple data sources (MDS). 7.1 Multiple data source (MDS) - esittely	
Luku 6 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.1 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset. 7.1 Multiple data sources (MDS) - esittely 7.2 Aluksen tietolähteiden katselu	
Luku 6 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.1 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset. 7.1 Multiple data sources (MDS) - esittely. 7.1 Multiple data source (MDS) - esittely. 7.2 Aluksen tietolähteiden katselu. 7.3 Suosituimman tietolähteen valinta	35 36 36 37 38 38 38 39
Luku 6 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.1 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset. 7.1 Multiple data sources (MDS) 7.1 Multiple data source (MDS) - esittely 7.2 Aluksen tietolähteiden katselu 7.3 Suosituimman tietolähteen valinta Luku 8 Mittarihälytykset.	35 36 37 38 38 39 41
Luku 6 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.1 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset. 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset. 7.1 Multiple data sources (MDS) 7.1 Multiple data source (MDS) - esittely. 7.2 Aluksen tietolähteiden katselu. 7.3 Suosituimman tietolähteen valinta Luku 8 Mittarihälytykset. 8.1 Hälytykset.	35 36 37 38 38 39 41 42

9.1 Pikavalintojen valikko	48
9.2 Pikavalintojen valikon vaihtoehdot	48
Luku 10 Katso tietoja	51
10.1 Datanäkymät	52
10.2 Katso tietoja	57
Luku 11 Asetusvalikko	59
11.1 Asetusvalikko	60
Luku 12 Monitoiminäytön hoito	75
12.1 Huolto ja ylläpito	76
12.2 Säännönmukaiset laitteiden tarkistukset	76
12.3 Puhdistaminen	77
12.4 Näyttöpinnan puhdistaminen	77
12.5 Tehdasasetuksien nollauksen suorittaminen	78
Luku 13 Tekninen tuki	79
13.1 Raymarine-asiakastuki	80
13.2 Tuotetietojen katselu	80

Luku 1: Tärkeitä tietoja

Turvallisuuteen liittyvät tiedotteet



Varoitus: Tuotteen asennus ja käyttö

Tämä tuote tulee asentaa ja sitä tulee käyttää toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon vaaran, aluksen vaurioitumisriskin ja/tai aiheuttaa laitteen suorituskyvyn huonontumisen.



Varoitus: Varmista turvallinen navigointi

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan navigoinnin apuvälineenä eikä sitä koskaan saa käyttää korvaamaan perinteisiä ja hyväksi havaittuja merenkulun käytäntöjä. Vain viralliset ja ajantasalla olevat asianomaisten viranomaisten julkaisemat ja ylläpitämät merikortit sekä tiedonannot veneilijöille sisältävät turvalliseen navigointiin tarvittavat tiedot. Aluksen kapteenin vastuulla on mainittujen tietojen käyttö navigoinnin yhteydessä. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että pääasiallisina navigoinnin apuvälineinä käytetään virallisia ja ajantasalla olevia merikortteja, tiedonantoja merenkulkijoille sekä muita varoituksia sekä asianmukaisia navigointitaitoja tätä tai muita Raymarine-laitteita käytettäessä.

Puhdistaminen

Suositeltavimmat puhdistustoimenpiteet.

Kun puhdistat tätä laitetta:

- Älä pyyhi näyttöruutua kuivalla kankaalla, jotta kuvaruudun pinnoite ei kuluisi pois.
- Älä käytä hankausaineita, happoja tai ammoniakkipohjaisia tuotteita.
- Älä käytä painepesureita.

Huomautus: Huolto ja ylläpito

Tämä tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Kaikki huoltoon ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet tulee jättää valtuutetun Raymarine-jälleenmyyjän tehtäväksi. Valtuuttamattoman tahon suorittama korjaus voi poistaa takuuedut.

Huomautus: Käytä aurinkosuojia

Suojaa laite ja näyttö auringon ultraviolettisäteilyä vastaan käyttämällä mukana toimitettuja aurinkosuojia aina silloin, kun laite ei ole käytössä.

TFT LCD —näytöt

Näytön värit voivat näyttää vaihtelevan mikäli näyttöä katsellaan värillistä taustaa vasten tai värillisessä valaistuksessa. Kyseessä on normaali ilmiö, joka liittyy kaikkiin nestekidenäyttöhin (LCD, Liquid Crystal Display).

Kaikkien ohutkalvotransistoreista koostuvien TFT LCD —näyttöjen (TFT, Thin Film Transistor) tapaan näytössä voi esiintyä muutamia (alle 7 kpl) väärin valaistuja yksittäisiä pikseleitä. Nämä voivat näkyä joko mustina pikseleinä valaistuilla alueilla tai värillisinä pikseleinä mustilla alueilla.

Veden pääsy laitteen sisään

Veden laitteen sisään pääsyyn liittyvä vastuuvapauslauseke

Vaikka Raymarine-tuotteiden suojausluokka ylittää IPX6–standardin vaatimukset, vettä voi päästä laitteen sisään, mikäli Raymarine-laite altistetaan painepesulle. Raymarine ei myönnä takuuta painepesulle altistetuille laitteille.

Vastuuvapauslausekkeet

Tämä tuote (mukaan lukien elektroniset kartat) on tarkoitettu käytettäväksi vain navigoinnin apuvälineenä. Tuotteet on tarkoitettu täydentämään ja tukemaan virallisten merikarttojen käyttöä, ei korvaamaan niitä. Vain viralliset asianmukaisten viranomaisten iulkaisemat aiantasalla olevat merikartat sekä merenkulkiioille suunnatut tiedotteet sisältävät kaikki voimassa olevat oleelliset tiedot joita tarvitaan turvallisessa navigoinnissa. Aluksen kapteeni vastaa aina siitä, että edellä mainitut lähteet toimivat navigoinnin perustana. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tämän tai minkä tahansa toisen Ravmarine-laitteen käytön yhteydessä käytetään virallisia aiantasalla olevia merikortteia sekä tiedonantoia merenkulkijoille. Tämä tuote tukee kolmannen osapuolen tuottamia elektronisia karttoja, jotka on joko sulautettu laitteen muistiin tai tallennettu erillisille muistikorteille. Mainitun tyyppisten karttojen käyttöä rajoittaa ja määrittää valmistajan EULA (End-User Licence Agreement) eli loppukäyttäjän lisenssisopimus, joka on mukana tämän tuotteen dokumentoinnissa tai toimitetaan karttakortin mukana (tilanteen mukaan).

Raymarine ei takaa, että tämä tuote olisi täysin vapaa virheistä tai että se on yhteensopiva sellaisten tuotteiden kanssa, jotka on valmistanut joku muu henkilö tai taho kuin Raymarine.

Tämä tuote hyödyntää digitaalisia karttatietoja sekä elektronisia tietoja, jotka saadaan GPS-järjestelmän kautta, joten tietoihin saattaa sisältyä virheitä. Raymarine ei takaa mainitun tyyppisten tietojen tarkkuutta. Käyttäjän on syytä huomata, että mainitun tyyppiset virheet voivat tietyissä tapauksissa aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. Raymarine ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat käyttäjän kyvyttömyydestä tai osaamattomuudesta tämän laitteen käyttöön liittyen, laitteen yhteistoiminnasta muiden valmistajien kanssa tai laitteen hyödyntämissä kolmannen osapuolen tuottamissa karttatiedoissa tai muissa tiedoissa olevien virheiden johdosta.

EMC—yhteensopivuus

Raymarine laitteet ja varusteet täyttävät soveltuvat vapaa-ajan merenkulkusovelluksiin liittyvät EMC-vaatimukset (EMC, Electromagnetic Compatibility).

Laitteiden ohjeiden mukainen asennus on perusedellytys asianmukaisen EMC-suorituskyvyn takaamiseksi.

Häiriönpoistoferriitit

Raymarine—kaapeleihin voidaan asentaa häiriönpoistoferriitit. Häiriönpoistoferriittien käyttö on tärkeää EMC-suorituskyvyn takaamiseksi. Mikäli häiriönpoistoferriitti on poistettava kaapelista esimerkiksi asennuksen tai huollon aikana, kyseinen häiriönpoistoferriitti on ehdottomasti asennettava takaisin alkuperäiseen kohtaan kaapelia ennen kuin laitetta ryhdytään käyttämään.

Käytä vain oikean tyyppisiä häiriönpoistoferriittejä, joita on saatavissa Raymarine-jälleenmyyjiltä.

Liitännät muihin laitteisiin

Tarve muiden kuin Raymarine-yhtiön valmistamien kaapeleiden suojaamiseen ferriittien avulla.

Mikäli Raymarine-laite liitetään muihin laitteisiin kaapeleilla, jotka eivät ole Raymarine-yhtiön valmistamia, häiriönpoistoferriitti on AINA asennettava siihen päähän kaapelia, joka on lähempänä Raymarine-laitetta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Raymarine Ltd. vakuuttaa, että tämä tuote täyttää oleelliset EMC directive 2004/108/EC - direktiivin vaatimukset.

Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa asianomaisilta tuotesivuilta Internet-sivuilta osoitteessa www.raymarine.com.

Tuotteen poisto käytöstä

Tämä tuote on poistettava käytöstä WEEE-direktiivin ohjeiden mukaisella tavalla.



WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment) edellyttää elektronisten tuotteiden kierrätystä. Vaikka WEEE-direktiivi ei välttämättä koskekaan kaikkia Raymarine-tuotteita, pyydämme asiakkaitamme tukemaan direktiivin pyrkimyksiä tämän tuotteen käytöstä poiston yhteydessä.

Takuu ja laitteen rekisteröinti

Rekisteröi Raymarine-tuotteen omistussuhde vierailemalla Internet-sivuilla osoitteessa www.raymarine.com.

Rekisteröimällä tuotteen voit hyödyntää täydet takuuehdot. Laitteen pakkaus sisältää viivakooditarran joka sisältää laitteen sarjanumeron. Tarvitset sarjanumeron rekisteröidäksesi tuotteen Internet-sivujen kautta. Säilytä tarra myöhempää käyttöä varten.

IMO ja SOLAS

Tässä manuaalissa kuvattu laite on tarkoitettu käytettäväksi vain huviveneissä sekä työveneissä, jotka eivät kuulu IMO:n (International Maritime Organization) tai SOLAS:ksen (Safety of Life at Sea) säädöksiin.

Tekninen tarkkuus

Parhaan tietämyksemme mukaan tässä dokumentissa olevat tiedot tuotantohetkellä olivat virheettömät. Raymarine ei kuitenkaan voi vastata mahdollisista epätarkkuuksista tai puutteista. Jatkuvan tuotteiden kehitykseen liittyvän tuotepolitiikkamme takia tuotteiden ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Edellisen seurauksena Raymarine ei vastaa mahdollisista tämän dokumentin ja tuotteen ominaisuuksien välisistä eroista.

Luku 2: Tietoja tästä käyttöohjeesta

Luvun sisältö

- 2.1 Tietoja tästä käsikirjasta sivulla 12
- 2.2 i70 käsikirjat sivulla 12
- 2.3 Ennen i70:n käyttöä sivulla 13

2.1 Tietoja tästä käsikirjasta

Tämä käsikirja kuvaa kuinka laitetta voidaan käyttää yhteensopivien oheislaitteiden kanssa.

Oletus on että kaikki järjestelmään liitetyt oheislaitteet ovat yhteensopivia, asennettu oikein ja että laitteille on suoritettu käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet ohjeiden mukaisesti. Tämä käsikirja on tarkoitettu käyttäjille, joilla on eritasoisia tietoja merenkulusta ja navigoinnista, kuitenkin niin, että käyttäjällä on perustiedot monitoiminäytön käyttöön ja navigointiin liittyvään terminologiaan sekä käytäntöihin liittyen.

2.2 i70 käsikirjat

i70 mittariin on saatavissa seuraavat käsikirjat:

i70 käsikirjat

Kuvaus	Tuotenumero	
Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet	87131	
Käyttöohjeet (pikaohje)	86141	
Käyttäjän referenssimanuaali	81330	
Asennuskaavain	87130	
Muut käsikirjat		
Kuvaus	Tuotenumero	
SeaTalkng Referenssimanuaali	81300	

Kaikkien dokumenttien viimeisimmät versiot ovat ladattavissa PDF-tiedostoina Internet-sivuilta osoitteesta www.raymarine.com.

Tarkista Internet-sivuilta että käytössäsi on viimeisin versio.

2.3 Ennen i70:n käyttöä

Ennen mittarin käyttöä kulussa on tärkeää, että asetukset on tehty oikein siten kuin ne on kuvattu asennusohjeissa.

Ensimmäisen käyttökerran asetukset

i70:n ensimmäisellä päällekytkentäkerralla näyttöön tulee näkyviin alustaviin asetuksiin liittyvät ohjeet. Jos mittarin on asentanut ammattimainen asentaja, mainittu toimenpide on luultavasti tehty jo.

Ensimmäisen käyttökerran näkymät sisältävät seuraavat asetusvaihtoehdot:

- · Kielen valinta
- · Alustyypin valinta

Huom: Ensimmäisen käyttökerran asetukset saatetaan sivuuttaa mikäli järjestelmällä on käytettävissä tarvittavia tietoja esimerkiksi aiemmin asennetun mittarinäytön kautta.

Oleellisten tietojen kalibrointi

Ennen i70:n käyttöä navigointiin oleellisiin tietoihin liittyvät asetukset on kalibroitava, jotta näytetyt lukemat olisivat mahdollisimman tarkat.

Siirry kalibrointiin valitsemalla anturien asetusvalikosta vaihtoehdot Päävalikko > Asutukset > Anturiasetukset.

- Tuuli
- Nopeus
- Syvyys
- Lämpötila

Edellä mainitut toimenpiteet tulee suorittaa aina, mikäli on tehty antureihin vaikuttavia asennuksia.

Lisätietoja mittarinäytön ja liittyvien antureiden ensiasennukseen liittyvistä asennusohjeista ja asetuksista on asennusohjeissa.

Luku 3: Aloitus

Luvun sisältö

- 3.1 Järjestelmäintegrointi sivulla 16
- 3.2 Mittarisäätimet sivulla 18
- 3.3 Mittarin virransyöttö sivulla 18
- 3.4 Näyttöasetukset sivulla 19

3.1 Järjestelmäintegrointi

i70-mittari sisältää useita mittaritoimintoja yhdistettynä samaan laitteeseen. Mittari näyttää alukseen asennetuilta antureilta vastaanotettuja tietoja. Käytettävissä on useita tietoja sisältäviä sivuja, joita voit muokata omien tarpeiden mukaan.

Alla oleva kaavio kuvaa joitakin mittarinäyttöön liitettävissä olevia muita laitteita.



Kohde	Laitetyyppi
5.	SeaTalkng GPS -vastaanotin
6.	SeaTalkng-autopilottiohjaimet
7.	Raymarine-monitoiminäytöt
8.	AIS-vastaanotin/lähetinvastaanotin
9.	Anturipodit
10.	Analogiset tuulianturit
11.	Analogiset nopeusanturit
12.	Analogiset syvyysanturit
Muita kuvassa näkymättömiä laitteita:	Älyanturit (esim. DST800, DT800) NMEA2000-laitteet (esim. trimmitasojen säätö, moottoritiedot)

3.2 Mittarisäätimet

Ohjausasemointi ja toiminnot



Kohde	Kuvaus
1.	VASEN PIKAPAINIKE Virta, kirkkaus, peruutus, takaisin
2.	YLÖS NUOLI Ylöspäin navigointi, ylöspäin säätö
3.	ALAS NUOLI Alaspäin navigointi, alaspäin säätö
4.	OIKEA PIKAPAINIKE Valikko, valitse, OK, tallenna

3.3 Mittarin virransyöttö

Mittarin virran päällekytkentä

 Paina ja pidä alaspainettuna VASEN PIKAPAINIKE -painiketta 1 sekunnin ajan, kunnes Raymarin-logo tulee näkyviin näytölle. Mittarin näyttöön tulee ensimmäinen suosikkisivu.

Näytön virran poiskytkeminen

1. Mistä tahansa suosikkisivulta: paina ja pidä alaspainettuna VASEN PIKAPAINIKE.

Yhden sekunnin kuluttua näyttöön tulee näkyviin virran sammuttamisen ponnahdusikkuna.

2. Jatka VASEN PIKAPAINIKE -painikkeen alaspainamista vielä 3 sekunnin ajan jolloin virta kytkeytyy pois päältä

3.4 Näyttöasetukset

Näytön kirkkaus ja jaettu kirkkaus

Voit muuttaa yksittäisen näytön tai verkotettujen näyttöjen kirkkausasetusta.

Voit asettaa vain sellaisten näyttöjen jaetun kirkkauden asetusta jotka tukevat jakamista ja jotka on liitetty samoihin verkkoryhmiin.

Et voi muuttaa sellaisten näyttöjen kirkkausasetusta jotka eivät tue jakamista.

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää yksittäisen näytön kirkkautta seuraavasti:

1. Kun näytössä näkyy suosikkisivu, paina VASEN PIKAPAINIKE -painiketta.

Näyttöön tulee kirkkauden asetussivu.

- 2. Voit muuttaa kirkkauden prosentuaalisen arvon sopivaksi käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita.
- Vahvista uusi kirkkaustason asetusarvo painamalla OIKEA PIKAVALINTA -painiketta, näkymä palaa takaisin edelliselle suosikkisivulle.

Verkkoryhmän määritys

Voit vaihtaa jaettua toimintaa tukevien verkkoon määritettyjen näyttöjen kirkkautta ja väriasetuksia.

Jaettujen kirkkaus- ja väriasetuksien käyttöönotto edellyttää, että näyttö on määritetty verkkoryhmään seuraavasti:

1. Valitse Menu > Asetukset > Järjestelmäasetukset > Verkkoryhmä.

Näyttöön tulee näkyviin luettelo verkkoryhmistä:

- Ei mitään (Oletusarvo)
- Ruori 1
- Ruori 2

- Ohjaamo
- Flybridge
- Masto
- Ryhmä 1 Ryhmä 5
- 2. Korosta haluamasi ryhmä käyttämällä**YLÖS** ja **ALAS**-painikkeita.
- 3. Määritä käyttämäsi näyttö kyseiseen verkkoryhmään painamalla **VALITSE**-painiketta.
- Valitse Menu > Asetukset > Järjestelmäasetukset > Kirkkaus/väriryhmä.

Näyttöön tulee seuraavat vaihtoehdot:

- Tämä näyttö
- Tämä ryhmä
- 5. Korosta ja valitse haluamasi asetus.
- 6. Toista vaiheet 1 5 kaikille näytöille jotka haluat jakaa.

Kirkkauden yhteissäätö

Yhteissäätötoiminto on käytettävissä vain mikäli näyttö on liitetty verkotettuun ryhmään.

- Kun näytössä näkyy suosikkisivu voit tuoda kirkkauden säätöasetuksen näyttöön painamalla VASEN PIKAPAINIKE -pikapainiketta.
- 2. Voit siirtyä kirkkauden yhteissäätöasetukseen painamalla VASEN PIKAPAINIKE -painiketta uudelleen.
- 3. Voit muuttaa kirkkauden yhteissäätöasetusta painamalla YLÖStai ALAS-painiketta.

Näytön ja järjestelmän kirkkausasetus on käytettävissä myös valitsemalla **Menu > Näytön asetukset > Kirkkaus**.

Näytön värit ja jaetut värit

i70:tä voidaan käyttää yksittäisen näytön tai järjestelmän näyttöjen värien asettamiseen (mikäli väriasetukset ovat käytettävissä verkotetuissa näytöissä).

Väriasetukset ovat käytettävissä valitsemalla Valikko > Näytön asetukset > Värit.

Käytettävissä olevat väriasetukset:

Esimerkki	Värinäkymä
AWA 50 0 30 0 50 60 60 KTS 60 60 KTS 120 4.6 120 150 180 150 88.8 88.8 50 Eeth 88.8 88.8 50 Eeth 88.8 50 Eeth 88.8 50 Eeth 50 Eeth	Päivä 1
AWA 60 90 120 150 150 150 150 150 4,6 120 4,6 120 4,6 120 5peed 88,8 Depth 88,8 Beg KTS Beg 88,8 Beg KTS Beg 88,8 Beg 88,8 Beg KTS KTS Beg KTS	Päivä 2
AWA 60 30 30 90 4.6 120 120 4.6 120 50 88.8 Depth 88.8 Beth	Käänteinen
ANA 60 30 30 60 80 4.6 120 150 160 150 80 88.8 Depth 88.8 88.8 Beth 88.8 50 88.8 50 80 80 80 50 80 50 80 80 50 80	Puna/Musta

Väriasetuksien muuttaminen

1. Korosta värivaihtoehto värivalikosta.

Kun vaihtoehto on korostettu näyttö siirtyy kyseisen värivaihtoehdon tilaan arviointia varten.

2. Vahvista värivaihtoehto ja palaa takaisin väriasetuksien valikkoon painamalla **VALITSE**.

Jos mittari on osa verkkoryhmää väriasetuksen valinta muuttaa kaikkien kyseiseen ryhmään kuuluvien mittareiden väriasetuksen. Jos värivaihtoehtoa ei ole käytettävissä verkotetuissa mittareissa niiden väriasetus pysyy ennallaan.

Näytön vaste

Näytön vasteajan asettaminen

Matala vasteajan arvo tuottaa vakaammat ja hitaammin päivittyvät nykyistä tilannetta kuvaavat lukemat mittarin näytölle. Korkea vasteajan arvo nopeuttaa lukemien päivittymistä.

- 1. Valitse Valikko > Näytön asetukset ja valitse Näytön vasteaika.
- 2. Valitse tietotyyppi YLÖS- ja ALAS-painikkeilla:
 - · Nopeus
 - Syvyys
 - Tuulennopeus
 - Tuulikulma
 - Ohjaussuunta
- 3. Aseta vasteajan arvo painamalla VALITSE:

1 — 15

4. Tallenna arvo painamalla **TALLENNA** jolloin palaat näytön vasteajan asetusnäkymään.

Luku 4: Suosikkisivut

Luvun sisältö

- 4.1 Suosikkisivut sivulla 22
- 4.2 Suosikkisivujen kehykset sivulla 23
- 4.3 Maksimi-, minimi- ja trippitietojen nollaus sivulla 26
- 4.4 Sivujen muokkaus sivulla 27

4.1 Suosikkisivut



i70 näyttää mittarin tiedot sarjana erillisiä sivuja. Käytössäsi voi olla vähintään 1 ja enintään 10 suosikkisivua. Valittavissa on kuusitoista sivuasemointia jotka ovat räätälöitävissä erilaisin tiedoin.

Valittavissa on myös valikoima perinteisiä mittarinäyttösivuja.

Sivujen valinta

1. Voit valita käytettävissä olevia sivuja YLÖS / ALAS -nuolipainikkeilla.

Vaihtoehtoisesti, voit käyttää Selaus-ominaisuutta (ks. asetusvalikko) jos haluat selata sivut läpi automaattisesti.

4.2 Suosikkisivujen kehykset

Kukin tieto näytetään sivuun sisältyvässä kehyksessä. Kehykset tukevat valikoimaa erilaisia tyylejä ja muotoiluja, joiden avulla tiedot voidaan esittää.

Tri data -kehys



Tri data -kehys mahdollistaa digitaalisten tietojen näyttämisen numeerisessa muodossa.

Digitaaliset kehykset



Digitaaliset kehykset näyttävät tiedot numeerisessa so. digitaalisessa muodossa.

Analogiset kehykset



Analogiset kehykset mahdollistavat reaaliaikaisten tietojen katselun analogisen mittarin muodossa. Analogiset mittarit ovat käytettävissä vain täysi- ja 2/3-kokoisissa kehyksissä.

Maksimi- ja minimi-ilmaisimet

Maksimi-, minimi- ja keskiarvoilmaisimet näytetään analogisen nopeuden, tuulennopeuden ja tuulikulman näytöissä.



1	Minimiarvo
2	Keskiarvo
3	Maksimiarvon ilmaisin

Graafiset kehykset



Graafiset kehykset mahdollistavat tietyn lukeman muutoksien tarkastelun ajan funktiona.

Palkkinäyttökehykset



Peräsinpalkki on esimerkki palkkinäyttökehyksestä.

Monimittarikehykset

i70 sisältää kolme monimittarikehystä joita voi käyttää suosikkisivuina (kts. alla):

Monimittari — purjevene



Monimittari — yksimoottorinen vene



Monimittari — kaksimoottorinen vene



Trimmitason kehys



Trimmikehys näyttää trimmitasojen asentoon liittyviä tietoja.

Kilpa-ajastinkehys



Kilpa-ajastin tarjoaa mahdollisuuden hallita 3 alaspäin laskevaa ajastinta. Lisätietoja kilpa-ajastinta koskevassa luvussa.

AIS-kehys



AIS-kehys näyttää kohteiden sijainnin suhteessa omaan alukseesi.

Vierivän tien näyttö



Vierivän tien näyttö näyttää reittipisteet sekä kurssista poikkeamisen

4.3 Maksimi-, minimi- ja trippitietojen nollaus

Tiettyjä tietoja kerätään ajan funktiona. Näihin tietoihin luetaan mm. osamatkojen pituudet (trippi) sekä maksimi- ja keskinopeustiedot. Mainitun tyyppiset tiedot voidaan nollata tarvittaessa.

Nollattavan tiedon näkyessä näytöllä:

- 1. Avaa valikko painamalla OIKEA PIKAPAINIKE-painiketta.
- 2. Valitse **Pikavalinnat** painamalla **OIKEA PIKAPAINIKE** -painiketta.
- 3. Valitse nollattavan tiedon nollaus ja paina **OIKEA PIKAPAINIKE** -painiketta.

4.4 Sivujen muokkaus

Voit käyttää **Suosikkisivut**-valikkoa ja muuttaa minkä tahansa mittarin sivun tarpeittesi mukaan. Voit mm:

- Muokata olemassa olevaa sivua.
- · Lisätä uusia sivuja.
- · Poistaa sivuja.
- Muuttaa sivujärjestystä.
- Asettaa sivut vuorottaisnäyttötilaan.

Olemassa olevan sivun muokkaus

Voit muuttaa mittarin sivulla näkyviä tietoja noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1. Kun näytöllä näkyy mittarisivu, avaa päävalikko painamalla OIKEA PIKAVALINTA -painiketta.
- 2. Valitse Suosikkisivu-vaihtoehto.
- 3. Valitse Suosikkisivu-valikon Muokkaa sivua -vaihtoehto.
- Valitse muokattava sivu käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita ja valitse sitten VALITSE.
- 5. Valitse muokattava paneeli käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita ja valitse sitten VALITSE.
- 6. Korosta ja valitse näytettävä tieto ja valitse VALITSE.
- 7. Tallenna muutokset korostamalla valintaruutu ja painamalla VALITSE.

Muokkaa sivua -valikko on käytettävissä myös Pikavalinnat-valikon kautta: Päävalikko > Pikavalinnat > Muokkaa sivua.

Sivun lisääminen

Voit lisätä enintään 10 sivua suosikkeihisi.

- 1. Kun näytöllä näkyy mittarisivu, avaa päävalikko painamalla OIKEA PIKAVALINTA -painiketta.
- 2. Valitse Suosikkisivu-vaihtoehto.

3. Valitse Uusi sivu -vaihtoehto.

Jos käytössäsi jo on maksimimäärä sivuja et voi lisätä uusia sivuja ennen kuin olet ensin poistanut olemassa olevia sivuja. Muussa tapauksessa näyttöön tulee sivuasemoinnin näkymä.

- 4. Korosta ja valiste haluamasi sivuasemointi ja paina VALITSE.
- 5. Voit nyt valita uudellla sivulla näytettävät tiedot seuraamalla Olemassa olevan sivun muokkaus -toimenpiteen vaiheita.

Sivun poistaminen

Voit poistaa sivun alla kuvattuja ohjeita noudattamalla.

- Valitse Suosikkisivut-valikosta vaihtoehto Poista sivu. Jos olet määrittänyt kaksi tai useampia sivuja voit poistaa sivun suosittisivuilta. Jos olet määrittänyt vain yhden sivun et saa mahdollisuutta poistaa sivua ennen kuin olet määrittänyt useamman kuin yhden sivun.
- Kun näyttöön tulee näkyviin sivun poiston vahvistusta pyytävä näkymä voit poistaa valitun sivun painamalla KYLLÄ -painiketta.

Sivujärjestyksen muuttaminen

Noudata näitä ohjeita kun haluat muuttaa mittarin sivujen järjestyksen.

- 1. Valitse Suosikkisivut-valikosta vaihtoehto Sivujärjestys.
- 2. Valitse Sivujärjestys.

Näyttöön tulee luettelo valittavissa olevista sivuista

- 3. Valitse siirrettävä sivu.
- 4. Siirrä sivu haluamaasi kohtaan käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita ja paina TALLENNA.

Sivujen automaattisen kierrätyksen asetus

Tämän toiminnon avulla voit asettaa suosikkisivut vaihtumaan automaattisesti ilman käyttäjältä tarvittavia toimenpiteitä.

1. Valitse Suosikkisivut-valikon Kierrätys-vaihtoehto.

- 2. Voit asettaa sivujen kierrätyksen päälle valitsemalla kierrätysajan ja vahvistamalla asetuksen painamalla **VALITSE**.
- 3. Voit asettaa sivujen kierrätyksen pois päältä valitsemalla **Pois** ja vahvistamalla asetuksen painamalla **VALITSE**.

Luku 5: AIS

Luvun sisältö

- 5.1 AIS yleistä sivulla 30
- 5.2 AIS—kohdesymbolit sivulla 31
- 5.3 AIS-kantaman asetus sivulla 33
- 5.4 AIS-kohteen tietojen katselu sivulla 33
- 5.5 AIS—hiljainen toimintatila sivulla 34

5.1 AIS — yleistä

AIS—toiminto mahdollistaa muiden (AIS-järjestelmällä varustettujen) alusten lähettämien tietojen vastaanoton sekä kohteiden suhteellisen sijainnin tarkastelun suhteessa omaan alukseesi. i70:n AIS-toiminto on itsenäinen joten asetuksia ja hälytyksiä ei voi jakaa AIS-toimintoja hyödyntävien järjestelmään sisältyvien muiden laitteiden kanssa.

Kuinka AIS toimii

AIS käyttää digitaalisia signaaleita jotka lähetetään reaaliajassa. Signaaleita lähetetään alusten ja toisten alusten sekä alusten ja maa-asemien välillä. Tietoja käytetään lähialueilla olevien alusten tunnistamiseen sekä seuraamiseen sekä tuottamaan automaattisia ja tarkkoja törmäyksenestotoimintoihin liittyviä tietoja nopeasti.

Huom: Alusten varustaminen toiminnassa olevilla AIS-laitteilla saattaa perustua vapaaehtoisuuteen. Siten käyttäjän EI KOSKAAN pidä olettaa, että monitoiminäyttö näyttäisi kaikki lähistöllä liikkuvat alukset. On noudatettava riittävää harkintaa ja varovaisuutta.

Valinnaisen järjestelmään liitetyn AIS-laitteen avulla voit:

- Näyttää muut AIS-järjestelmällä varustetut alukset kohteina.
- Näyttää mainittujen kohteiden lähettämät kulkuun liittyvät tiedot kuten sijainnin, kurssin, nopeuden ja kääntymisnopeuden.
- Näyttää kunkin kohteen perustiedot ja tarkat tiedot mukaan lukien turvallisuuteen liittyvät tiedot.
- Määrittää varoalueen aluksesi ympärille.
- Katsella AIS-hälytyksiä ja turvallisuuteen liittyviä viestejä.

AIS-tiedot näytetään näytöllä alla kuvatuilla tavoilla:



Kohde	Kuvaus
1,	AIS-teksti Katso AIS-viestit alla olevassa taulukossa
2	Tuntematon alus
3	Hälytys pois päältä -symboli
4	Ohjaussuuntavektori
5	COG-vektori
6	Tuntematon alus

Huom: Jos ohjaussuuntatieto on epävakaa tai sitä ei ole käytettävissä tai kun COG-tietoa ei ole käytettävissä AIS-kohteita ei näytetä eikä keskellä olevaa alussymbolia ei näytetä.

AIS-viestit

AIS-viestit näytetään AIS-näytön vasemmassa yläkulmassa, symbolit näytetään vasemmassa alaosassa.

AIS-viestit	Kuvaus
AIS pois päältä	AIS päällä
(ei mitään)	AIS päällä ja lähettää
Hälytys päällä -symboli	AIS päällä, lähettää, hälytys aktiivinen.
Hiljainen	AIS päällä & käyttäjä hiljainen muiden alusten suhteen.
Hälytys päällä	AIS päällä, käyttäjä hiljainen muiden alusten suhteen & hälytys aktiivinen.
Hälytys pois päältä -symboli	AIS päällä & hälytys pois päältä
Tieto menetetty	AIS päällä & tieto menetetty.
Ei paikannustietoa	AIS päällä & menetetty GPS-paikannustieto.
Riittämätön COG- /ohjaussuuntatieto	Ei vakaata COG- tai ohjaussuuntatietoa

Lähialueilla olevat AIS-laitteilla varustetut (ja tietoja lähettävät) alukset näytetään sivulla kohteina. Kerrallaan voidaan näyttää enintään 25 kohdetta, jos kantaman sisäpuolella on yli 25 kohdetta näytössä näkyy symboli **Maks. kohteet**. Kun aluksen tila muuttuu kyseisen kohteen symboli muuttuu vastaavasti.

5.2 AIS—kohdesymbolit

Näyttösi näyttää laajan valikoiman symboleita, jotka kuvaavat erityyppisiä AIS-kohteita.

Kohdetyyppi	Kuvaus	Symboli
AIS-tietoja lähettävä kohde	Kohde ei aktiivinen, vaarallinen tai kadotettu. Kohde liikkuu tai on ankkurissa.	
Valittu kohde	Kohde valitaan kursorilla. Tarkempia tietoja käytettävissä.	AIS
Vaarallinen kohde	Kohteet määritetyn etäisyyden sisäpuolella (CPA) tai kulkuajan sisäpuolella (TCPA). Vaarallisen kohteen hälytys liipaistuu mikäli hälytystoiminto on päällä. Kohde punainen ja vilkkuu.	
Epävarma kohde	Arvioitu CPA/TCPA—arvo on epävarma.	4

Kohdetyyppi	Kuvaus	Symboli	Kohdetyyppi	Kuvaus	Symboli
Kadotettu kohde Tila tulee käyttöön mikäli vaaralliseksi arvioidun kohteen signaalia ei pystytä vastaanottamaan 20 sekuntiin.	Tila tulee käyttöön mikäli vaaralliseksi arvioidun kohteen		Aid To Navigation (AToN) -kohde (Virtuaalinen)	AToN-kohde on sijainnin KOHDALLA.	\diamond
		Aid To Navigation (AToN) -kohde (Virtuaalinen)	AToN-kohde El ole sijainnin kohdalla. Kohde punainen.	\diamond	
	viimeisimmässä arvioidussa sijainnissa. Hälytys liipaistuu mikäli hälytystoiminto on päällä. Kohde vilkkuva		Aid To Navigation (AToN) -kohde (Virtuaalinen)	AToN-kohde EI ole sijainnin kohdalla ja on vaarallinen. Kohde musta ja vilkkuu.	
Aid To Navigation (AToN) -kohde (Reaalinen)	punainen risti. AToN-kohde on sijainnin KOHDALLA.	(Aid To Navigation (AToN) -kohde (Virtuaalinen)	AToN-kohde EI ole sijainnin kohdalla ja on menetetty. Kohde musta, punainen	×
Aid To Navigation (AToN) -kohde (Reaalinen)	AToN-kohde El ole sijainnin kohdalla. Kohde punainen.	(Maa-alueella oleva asemakohde	vilkkuva risti. Maa-alueella oleva asemakohde on ONLINE-tilassa.	T
Aid To Navigation (AToN) -kohde (Reaalinen)	AToN-kohde El ole sijainnin kohdalla ja on vaarallinen. Kohde		Huvialus	Kohdealuksen tyyppi on huvialus.	0
musta ja vilkkuu.		Kauppa-alus	Kohdealus on kauppa-alus.	N	
-kohde (Reaalinen)	sijainnin kohdalla ja on menetetty. Kohde musta, punainen vilkkuva risti.	*	Nopeakulkuinen alus	Kohdealus on nopeakulkuinen alus.	<u>▲</u>

5.3 AIS-kantaman asetus

Voit muuttaa AIS-sivun mittakaavaa vaihtamalla AIS-kantaman asetusta.

- 1. Voit tuoda valikon näkyviin painamalla **OIKEA PIKAPAINIKE** -painiketta.
- Korosta Pikavalinnat käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita ja paina OK.
- 3. Korosta **AIS-kantama** käyttämällä **YLÖS** ja **ALAS**-painikkeita ja paina **OK**.
- Korosta haluamasi kantama käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita ja vaihda kantama valitulle asetukselle painamalla VALITSE jolloin palaat suosikkisivuille tai paina PERUUTA jos haluat palata takaisin suosikkisivuille asetusta muuttamatta.

5.4 AIS-kohteen tietojen katselu

AIS-sivulla ollessasi voit katsella AIS-kohteiden tietoja seuraavasti:

- 1. Tuo **Pikavalinnat** näyttöön painamalla **OIKEA PIKAPAINIKE** -painiketta ja valitse sitten **AIS-kohdetiedot**.
- Valitse AIS-kohde näytöltä YLÖS- ja ALAS-painikkeilla. Aluksen nimi näkyy sivun otsikko-osassa.
- 3. Voit tuoda valittuun kohteeseen liittyviä lisätietoja näyttöön painamalla INFO-painiketta
 - Aluksen nimi
 - MMSI-numero
 - Alustyyppi
 - Radiokutsu
 - · SOG (nopeus maan suhteen)

Näytetyt tiedot riippuvat valitun kohteen tyypistä.

- 4. Tarvittaessa voit selata tietoja YLÖS- ja ALAS-painikkeilla.
- 5. Voit palata AIS-sivulle painamalla TAKAISIN.

5.5 AIS—hiljainen toimintatila

AIS-hiljainen toimintatila mahdollistaa AIS-lähetyksien poiskytkennän

AIS—hilijainen toimintatila mahdollistaa AIS-lähetyksien eston. Tämä on kätevää silloin, kun haluat estää alustasi lähettämästä AIS-tietoja muille aluksille, mutta haluat silti vastaanottaa AIS-tietoja muilta aluksilta.

Huom: Kaikki laitteet eivät tue hiljaista toimintatilaa. Lisätietoja saatavissa AIS-laitteen mukana toimitetuista ohjeista.

AIS-laitteen hiljaisen tilan käyttöönotto ja käytöstä poisto

Kun AIS-sivu on näytössä:

- 1. Tuo valikkovaihtoehdot esiin painamalla **OIKEA PIKAPAINIKE**-painiketta.
- 2. Korosta **Pikavalinnat** käyttämällä **YLÖS** ja **ALAS**-painikkeita ja paina sitten **OK**.
- Korosta AIS Hiljainen -vaihtoehto ja paina OK . Valittavissa on kaksi vaihtoehtoa:
 - Hiljainen
 - · Lähetys
- 4. Voit kytkeä **Hiljainen**-tilan päälle korostamalla **Hiljainen** ja painamalla **VALITSE**.
- 5. Voit kytkeä **Hiljainen**-tilan pois päältä korostamalla **Lähetys** ja painamalla **VALITSE**.

Luku 6: Kilpa-ajastimen asetukset

Luvun sisältö

- 6.1 Kilpa-ajastimen asetukset sivulla 36
- 6.2 Kilpa-ajastimen asetukset sivulla 36

6.1 Kilpa-ajastimen asetukset

Jos kilpa-ajastinta ei ole määritetty suosikkisivuksi voit ottaa kilpa-ajastinsivun näkyviin datavalikon kautta seuraavasti: Valikko > Katso tiedot > Aika > Kilpa-ajastin .



- 1. Voit lisätä kilpa-ajastimen suosikkisivuksi **Katso tiedot** -valikon kautta ottamalla kilpa-ajastimen näkyviin ja painamalla **OIKEA PIKAPAINIKE** -painiketta.
- 2. Valitse Pikavalinnat ja valitse Lisää suosikkeihin.
- 3. Kun kilpa-ajastin on määritetty suosikkisivuksi paina OIKEA PIKAPAINIKE -painiketta ja valitse Pikavalinnat.

Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

- · Käynnistä ajastin
- · Pysäytä ajastin
- Nollaa ajastin
- Säädä starttiajat
- 4.

6.2 Kilpa-ajastimen asetukset

Kun **Kilpa-ajastin** on asetettu voit käyttää ajastinta alla olevian ohjeita noudattamalla:

- 1. Kilpa-ajastin näkymässä paina **OIKEA PIKAPAINIKE** -painiketta ja valitse **Pikavalinnat** -valikkovaihtoehto
- 2. Voit säätää ajastimen asetuksia valitsemalla Säätä starttiajastinta.
 - i. Valitse ajastin 1 2, tai 3 käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painiketta.
 - ii. Vaihda ajastimen asetus sopivaksi käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita ja vahvista valinta painamalla VALITSE.
- 3. Voit käynnistää ajastimen valitse **Käynnistä ajastin Pikavalinnat**-valikosta.
- 4. Voit keskeyttää nykyisen käynnissä olevan ajastimen valitsemalla **Pysäytä ajastin**.
- 5. Voit jatkaa ajastimien laskentaa alaspäin valitsemalla **Pikavalinnat**-valikon **JATKA**-vaihtoehto.
- 6. Voit nollata nykyisen ajastimen valitsemalla Nollaa ajstin.
- 7. Kun ajastin saavuttaa nollan ajastin kääntää ajastuslaskennan päinvastaiseksi ja alkaa laskea kulunutta aikaa ylöspäin.
- 8. Voit siirtyä seuraavaan ajastimeen painamalla HYPPÄÄ.
- 9. Ajastimen ollessa käynnissä voit katsella muita suosikkisivuja normaaliin tapaan.

Mittarista kuuluu merkkiääni säännöllisin välein ajastimen tilan ilmoittamiseksi, äänimerkkien merkitys on seuraava:

- Kaksoismerkkiääni minuutin välein.
- Kolmoismerkkiääni viimeisen 30 sekunnin alussa.
- Merkkiääni sekunnin välein viimeisten 10 sekunnin aikana.
- Kaksi sekuntia kestävä jatkuva merkkiääni kun ajastin on saavuttanut nollahetken
Luku 7: Multiple data sources (MDS)

Luvun sisältö

- 7.1 Multiple data source (MDS) esittely sivulla 38
- 7.2 Aluksen tietolähteiden katselu sivulla 38
- 7.3 Suosituimman tietolähteen valinta sivulla 39

7.1 Multiple data source (MDS) - esittely

MDS on useampia samantyyppistä tietoa mittareile ja näyttöihin tuottavia antureita sisältävien järjestelmien hallintaan tarkoitettu järjestelmä. Liitettynä yhteensopivaan järjestelmään MDS mahdollistaa kaikkien aluksen antureiden hallinnan sekä suosituimpien anturivaihtoehtojen määrittämisen. Järjestelmä voi esimerkiksi sisältää monitoiminäytön joka on varustettu sisäisellä GPS:llä sekä lisäksi ulkoisen GPS:n kuten RS125+:n jolloin valitsemalla suosituimman tietolähteen voit määrittää kumman GPS-laitteen tietoja järjestelmä hyödyntää.

Jos järjestelmään on jo määritetty suosituin tietolähde näyttö käyttää kyseistä tietolähdettä oletusarvoisesti. Voit käyttää näyttöä ja asettaa järjestelmäsi suosituimmat tietolähteet jolloin kaikki muut MDS:llä varustetut laitteet käyttävät ensisijaisesti määritettyjä suosituimpia tietolähteitä.

Voit valita seuraavantyyppisiä tietolähteitä:

- · GPS-paikannustieto
- Ohjaussuunta
- Syvyys
- · Nopeus
- Tuuli

Huom: Tietyt MDS-yhteensopimattomat laitteet järjestelmässä saattavat estää MDS:n toiminnan.

7.2 Aluksen tietolähteiden katselu

Voit katsella järjestelmään lukeutuvia käytettävissä olevia tietolähteitä seuraavasti:

- 1. Siirry MDS-valikkoon: Päävalikko > Asetukset > Järjestelmäasetukset > Useampi tietolähde.
- 2. Korosta haluamasi tietotyyppi:
 - · GPS-paikannustieto
 - Ohjaussuunta
 - Syvyys
 - Nopeus
 - Tuuli
- 3. Paina VALITSE.

Näyttöön tulee luettelo joka sisältää valittuun tietotyyppiin liittyvät tietolähteet.

4. Korosta tietotyyppi ja paina VALITSE

Näyttöön tulee nyt valittuun tietotyyppiin liittyviä yksityiskohtaisia tietoja:

- Laite
- · Sarjanumero
- Portin ID
- Tila

7.3 Suosituimman tietolähteen valinta

Voit valita suosituimman tietolähteen järjestelmääsi seuraavasti:

- 1. Siirry MDS-valikkoon: Päävalikko > Asetukset > Järjestelmäasetukset > Useampi tietolähde.
- 2. Paina VAIHTOEHDOT.
- 3. Korosta Valinta ja paina VALITSE.
- 4. Korosta Manuaalinen ja paina VALITSE

Palaat takaisin tietolähdevaihtoehtojen näkymään.

- 5. Korosta Käytä tätä tietolähdettä ja paina VALITSE
- Jos haluat että järjestelmä valitsee tietolähteen automaattisesti korosta ja valitse tietolähteen valintanäkymän AUTO-painiketta.

Mikäli järjestelmääsi sisältyvistä näytöistä jotkut eivät tue MDS-toimintoa, saat näytölle luettelon laitteista jotka eivät tue tätä toimintoa.

Luku 8: Mittarihälytykset

Luvun sisältö

• 8.1 Hälytykset sivulla 42

8.1 Hälytykset

Hälytyksiä käytetään ilmoittamaan tilanteista tai vaaroista, jotka edellyttävät miehistön toimenpiteitä.

Esimerkkejä hälytyksistä:

- Ankkurihälytys Käytetään ankkurissa oltaessa, hälyttää mikäli mitatun veden syvyystiedon osalta havaitaan muutos, joka saattaa edellyttää ankkuriketjun pituuden säätöä.
- Syvyys- ja nopeushälytykset Nämä hälytykset ilmaisevat mikäli syvyys tai nopeus alittaa tai ylittää asetetut raja-arvot, esimerkiksi minimisyvyyden.
- MOB (Mies yli laidan, Man Overboard) -hälytys Vastaanotetaan MOB-järjestelmästä.

Hälytyksen tapahtuessa näyttöön tulee hälytysviesti, jonka lisäksi mittarista mahdollisesti kuuluu hälytysääni.



Voit vaihtoehtoisesti:

- · Vaimentaa hälytyksen tai
- · Vaimentaa hälytyksen ja muokata hälytysasetuksia.

Huom: Poislukien herätyskello, nopeus ja meriveden lämpötila, SeaTalk-järjestelmät voivat ainoastaan kytkeä hälytyksiä päälle ja pois päältä, SeaTalk^{ng}-järjestelmät voivat säätää asetuksia.

Mies yli laidan -hälytys

Mies yli laidan -hälytyksen (MOB) aktivoituessa mittari tuo näyttöön MOB-kohteen paikallistamisen mahdollistavia tietoja.



- BTW: Kurssi MOB-reittipisteeseen.
- DTW: Etäisyys MOB-reittipisteeseen.
- Kulunut aika (Elapsed): Aika joka on kulunut MOB-hälytyksen aktivoitumisesta.

BTW- ja DTW-tiedot edellyttävät tietoja muista laitteista, kuten GPS:stä ja monitoiminäytöstä. Jos tietoja ei ole käytettävissä, vain kulunut aika näytetään.

Hälytysasetukset

Useimmat hälytykset generoidaan paikallisesti määritettyjen raja-arvojen ylittyessä tai alittuessa. Hälytykset lähetetään SeaTalkja SeaTalk^{ng}-verkkoihin näytettäväksi yhteensopivissa laitteissa.

Kategoria	HÄLYTYS		Sisällys
Syvyys	Matala	Hälytys	 Päällä
			 Pois (Ole- tusarvo)
		Säätö	• 0 — xxx FT
			 5 ft (Oletusarvo)
Syvyys	Syvä	Hälytys	 Päällä
			 Pois (Ole- tusarvo)
		Säätö	• 0 — xxx FT
			 100 ft (Oletusarvo)
Syvyys	Matala ankkuri	Hälytys	 Päällä
			 Pois (Ole- tusarvo)
		Säätö	• 0 — xxx FT
			 5 ft (Oletusarvo)

Kategoria	HÄLYTYS		Sisällys
Syvyys	Syvä ankkuri	Hälytys	 Päällä
			 Pois (Ole- tusarvo)
		Säätö	• 0 — xxx FT
			 100 ft (Oletusarvo)
Nopeus	Veneen nopeus	Hälytys	 Päällä
	suuri		 Pois (Ole- tusarvo)
		Säätö	• 0 — 100 KTS
			 30 kts (Ole- tusarvo)
Nopeus	Veneen nopeus	Hälytys	 Päällä
	pieni		 Pois (Ole- tusarvo)
		Säätö	• 0 — 100 KTS
			 5 kts (Ole- tusarvo)
Lämpötila Meriveden	Meriveden	Hälytys	 Päällä
	iampot. Korkea		 Pois (Ole- tusarvo)
		Säätö	• 0-50°C
			 10°C (Ole- tusarvo)

Kategoria	HÄLYTYS		Sisällys	Kategoria	HÄLYTYS		Sisällys
Lämpötila	Lämpötila Meriveden Hälytys • Päällä • Pois (Ole- tusarvo)	NTK pieni Näennäinen tuulikulma pieni	Hälytys	 Päällä Pois (Ole- tusarvo) 			
		Säätö	0 — 50°C 1°C (Ole- tusarvo)			Säätö	 0 — 180° 10° (Ole- tusarvo)
Tuuli	NTN kova Näennäinen tuulennopeus kova	Hälytys	Päällä Pois (Ole- tusarvo) Tuuli TTN kova Todellinen tuulennopeus kova	TTN kova Todellinen tuulennopeus kova	Hälytys	 Päällä Pois (Ole- tusarvo) 	
	Säätö • 0 – 200 KTS • 25 kts (Ole-tusarvo)		Säätö	 0 — 200 KTS 10 kts (Ole- tusarvo) 			
Tuuli	uuli NTN heikko Näennäinen tuulennopeus heikko	TTN heikko Todellinen tuulennopeus heikko	Hälytys	 Päällä Pois (Ole- tusarvo) 			
		Säätö	 0 — 200 KTS 10 kts (Ole- tusarvo) 			Säätö	 0 — 200 KTS 10 kts (Ole- tusarvo)
Tuuli	NuliNTK suuri Näennäinen tuulikulma korkeaHälytys• Päällä • Pois (Ole- tusarvo)Tuuli	TTK suuri Todellinen tuulikulma suuri	Hälytys	 Päällä Pois (Ole- tusarvo) 			
		Säätö	 0 — 180° 25° (Ole- tusarvo) 			Säätö	 0 — 180° 25° (Ole- tusarvo)

Kategoria	HÄLYTYS		Sisällys	Kategoria	HÄLYTYS		Sisällys
Tuuli	TWA pieni Todellinen tuulikulma pieni	Hälytys	 Päällä Pois (Ole- tusarvo) 	Muu	Akku heikko	Hälytys	 Päällä Pois (Ole- tusarvo)
		Säätö	 0 — 180 ° 10° (Ole- tusarvo) 			Säätö	 6 - 60 V 10 V (Oletusarvo)
Мии	Herätyskello	Hälytys	 Päällä Pois (Ole- tusarvo) 	Muu	AIS-hälytys	Turvasanomat	 Päällä Pois (Ole- tusarvo)
	Aika • 12:00 am — 12:00 pm • 00,00 - 23:59 24 br		Vaarallinen kohde	 Päällä Pois (Ole- tusarvo) 			
		Aikamuoto	24 tuntia am / pm			Turva-alue	 (0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0) nm (0,1, 0,2, 0,5, 0,1,0,2, 0,5, 0,1,0,2, 0,5, 0,1,0,2, 0,5, 0,1,0,2, 0,5, 0,1,0,2, 0,5, 0,1,0,0,2, 0,5, 0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
Muu	Pois kurssista	Hälytys	 Päällä Pois (Ole- tusarvo) 				1,0, 2,0) sm • (0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 5,0) km
		Säätö	 0 — 180 ° 5° (Ole- tusarvo) 			Aika turva- alueelle	 3 min 6 min 12 min
Мии	MOB Man Overboard (mies yli laidan)	Hälytys	 Päällä (Ole- tusarvo) Pois 				• 24 min

Luku 9: Pikavalinnat

Luvun sisältö

- 9.1 Pikavalintojen valikko sivulla 48
- 9.2 Pikavalintojen valikon vaihtoehdot sivulla 48

9.1 Pikavalintojen valikko

Pikavalinta-valikko on dynaaminen valikko joka näyttää valikkovaihtoehdot suhteutettuna näytöllä näkyvään suosikkisivuun. Voit siirtyä tähän valikkoon painamalla **OIKEA PIKAPAINIKE** -painiketta ja valitsemalla sitten **Pikavalinnat**.

Päävalikko > Pikavalinnat.

9.2 Pikavalintojen valikon vaihtoehdot

Näytössä näkyvästä sivusta riippuen käytettävissä ovat seuraavat pikavalikkovaihtoehdot:

Näytössä näkyvä sivu	Käytettävissä olevat pikavalinnat
Valikko	Muokkaussivu
MOB (kun MOB aktiivinen)	МОВ
Maksimisyvyys	Maksimisyvyyden nollaus
Minimisyvyys	Minimisyvyyden nollaus
Maksiminopeus	Maksiminopeuden nollaus
Keskimääräinen nopeus	Keskimääräisen nopeuden nollaus
Trippi	Trippimittarin nollaus
Maks. SOG (nopeus maan suhteen)	Maksimin nollaus SOG
Keskim. SOG	Keskim. nollaus SOG
CMG & DMG	CMG:n & DMG:n nollaus
Maksimi vedenlämpötila	Maks. nollaus Meriveden lämpötila
Minimi vedenlämpötila	Min. nollaus Meriveden lämpötila
Maksimi ilmanlämpötila	Maks. nollaus Ilmanlämpötila
Minimi ilmanlämpötila	Min. nollaus Ilmanlämpötila
Maksimi AWA	Nollaa maksimi AWA
Minimi AWA	Nollaa minimi AWA
Maksimi AWS	Maks. nollaus AWS
Minimi AWS	Min. nollaus AWS
Maksimi TWA	Maks. nollaus TWA

Näytössä näkyvä sivu	Käytettävissä olevat pikavalinnat
Minimi TWA	Min. nollaus TWA
Maksimi TWS	Maks. nollaus TWS
Minimi TWS	Min. nollaus TWS
Kilpa-ajastin	Käynnistä ajastin
	Pysäytä ajastin
	Nollaa ajastin
	Säädä starttiajat
Graafi	Aikaskaala
(Katso tiedot) -sivu	Lisää suosikkeihin
AIS	Katso AIS-kohteita — (näkyy vain mikäli käytettävissä on ohjaussuuntatieto tai vakaa COG-tieto).
	AIS-kantama
	AIS—hiljainen toimintatila

Luku 10: Katso tietoja

Luvun sisältö

- 10.1 Datanäkymät sivulla 52
- 10.2 Katso tietoja sivulla 57

10.1 Datanäkymät

Huom: Alla olevassa taulukossa kuvatut tiedot riippuvat järjestelmän konfiguraatiosta joten tietyt kohdat saattavat puuttua oman aluksesi järjestelmästä.

Seuraava taulukko nä	yttää kuhunkin	kategoriaan	liittyvät tiedot.

Valikkonimike / kuvaus	Asetukset / käyttö
Akku	Akun virta
	Akun lämpötila
	Akun jännite
Vene	Kääntymisnopeus
	Kallistus — inklinaatio
	Trimmitasot
	Harmaavesitankki
	Mustavesitankki
	 Raikasvesitankki
Syvyys	• Syvyys
	Syvyyshistoria
	• Maks. syvyys
	• Min. syvyys
	Syvyystrendi
Etäisyys	Loki (veden läpi)
	Trippi (veden läpi)

Valikkonimike / kuvaus	Asetukset / käyttö
Moottori	Ahtopaine
	 Jäähdytysnesteen paine
	 Jäähdytysnesteen lämpötila
	Moottorin käyttötunnit
	Moottori RPM
	Moottorin RPM-historia
	Polttoaineen virtausnopeus
	 Polttoaineen virtausnopeus kokonaismäärä
	Öljynpaine
	 Öljyn lämpötila
	Trimmitasojen asento
	Kuorma
	Moottorin kallistus
	Laturin jännite
	Vaihdelaatikon öljynpaine
	 Vaihdelaatikon öljyn lämpötila
	Vaihdelaatikko
	 Moottorin yleisnäkymä 1 (mahdollistaa mittarinäytöt)
	 Moottorin yleisnäkymä 2 (mahdollistaa mittarinäytöt)

Valikkonimike / kuvaus	Asetukset / käyttö	Valikkonimike / kuvaus	Asetukset / käyttö
Polttoaine	Polttoaineen hallinta riippuu sovel-	Ympäristö	Ilmanlämpötila
	tuvan moottorinnallintajarjestelman käytettävyydestä SeaTalk ^{ng} -verkon		Ilmanlämpötilan historia
	kautta.		Ilmanpaine
	 Kunnes tyhjä 		Ilmanpaineen historia
	Polttoainetaloudellisuus		Kastepiste
	Polttoaineenkulutus — keskiarvo		• Sorto
	Polttoaineenkulutus — hetkellinen		Sorron historia
	Polttoaineen määrä		Kosteus
	Arvioitu jäljellä oleva polttoaine		Minimi ilmanlämpötila
	Polttoainepaine		Maksimi ilmanlämpötila
			Meriveden lämpötila
			Meriveden lämpötilan historia
			Minimi meriveden lämpötila
			Maksimi meriveden lämpötila
			Sorron suunta
			Sorron suunnan historia
			Sorto ja sorron suunta (parina)
			• Auringonnousu / -lasku
			Tuulen jäätävyys näennäinen

Tuulen jäätävyys todellinen

Valikkonimike / kuvaus	Asetukset / käyttö	Valikkonimike / kuvaus	Asetukset / käyttö
GPS	COG (kurssi maan suhteen)	Navigointi	Aktiivisen reittipisteen nimi
	COG historia		Reittipisteen ID
	COG + SOG parina		• CMG
	• HDOP		CMG historia
	• LAT		• BTW
	• LAT & LON		• DTW
	• LON		• BTW & DTW
	• SATS		• DMG
	SATS + HDOP		CMG & DMG
	SOG (nopeus maan suhteen)		CMG & VMG
	SOG historia		CTS & XTE
	Maks. SOG Kockim SOG		 ETA (arvioitu saapumisaika kohteeseen)
Obiouccuunto	Objaussuunta		• TTG
Onjaussuuma			• XTE
	Ohjaussuunta ja hopeus Ohjaussuunta historia		XTE historia
			Vierivä tie
		Pilotti	Ohjaussuunta
 Lukitun onjausuunnan virne ja lukittu ohjaussuunta 		Pilotin ohjaussuunta	
	Luovisuunta		 Pilotin ohjaussuunta ja nopeus parina
			Autopilotin tila
			Peräsinkulma

Valikkonimike / kuvaus	Asetukset / käyttö
Nopeus	Keskimääräinen nopeus
	Veneen nopeus & SOG
	Maks. nopeus
	Nopeus
	Nopeuden historia
	Vetokalastus
	VMG vastatuuleen
	VMG vastatuuleen historia
	VMG WPT
	VMG WPT historia
Aika	• Kello
	Paikallinen aika
	 Paikallinen aika & päiväys
	Kilpa-ajastin

Valikkonimike / kuvaus	Asetukset / käyttö	Valikkonimike / kuvaus	Asetukset / käyttö
Tuuli	• AWA		TWA & VMG parina
	AWA historia		TWA maks
	AWA & AWS parina		TWA min
	AWA(CH) & AWS parina		• TWS
	AWA & VMG		TWS historia
	AWA maks.		TWS maks
	AWA min		TWS min
	• AWS	AIS	• AIS
	AWS historia		
	AWS maks		
	AWS min		
	• Bofori		
	 Kardinaali 		
	• MTI		
	GWD historia		
	GWD + Bofori		
	• TWD		
	TWD historia		
	• TWA		
	TWA historia		
	TWA & TWS parina		
	TWA(CH) & TWS parina		

10.2 Katso tietoja

Voit katsella tietoja joita ei ole lisätty suosikkisivuille valitsemalla **Katso tietoja** -valikon kautta.

- 1. Valitse päävalikon Katso tiedot -valikko.
- 2. Valitse tietokategoria Valitse kategoria -valikosta.
- 3. Valitse kohde jonka tietoja haluat katsella. Tiedot näytetään näytön täydessä koossa.
- 4. Voit lisätä tietoja suosikkisivulle painamalla **OIKEA PIKAPAINIKE** -painiketta.

Luku 11: Asetusvalikko

Luvun sisältö

• 11.1 Asetusvalikko sivulla 60

11.1 Asetusvalikko

Asetusvalikko sisältää valikoiman mittarin konfigurointiin tarkoitettuja työkaluja ja asetuksia.

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
Anturiasetukset	Antureiden asetuksien	• Syvyys
	edellä olevan anturien	Nopeus
	kalibrointia kuvaavan	• Tuuli
		• DST800
		• DT800
		Trimmitasot
Käyttäjän asetukset	Voit määrittää käyttäjän	 Aika ja päiväys
	asetuksia kuten: Aika ja päiväys, Mittayksiköt,	 Mittayksiköt
	Kieli, Alustyyppi, Alustiadat sakä Eranta	• Kieli
	Alustieuot seka Eranto.	 Alustyyppi
		Alustiedot
		Eranto
		•
Järjestelmäasetukset	Voit määrittää verkkoryhmät, näytön ja järjestelmän väri- ja kirkkausasetukset, useampien tietolähteiden suosituimmuuden	Verkkoryhmä
j j t		Kirkkaus / väriryhmä
		Useampi tietolähde
		 Tietoja jär- jestelmäasetuksista

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
Simulaattori	Simulaattoritilan käyttöönotto ja käytöstä poisto. Simulaattorin avulla voit tutustua mittarin toimintaan ja ominaisuuksiin ilman tarvetta saada mittariin tietoja muilta laitteilta.	PäälläPois
Tehdasasetukset	Poista käyttäjän asetukset ja palauta mittarin asetukset tehdasasetuksiin?	KylläEi
Diagnostiikka	Tietoja näytöstä ja järjestelmästä sekä näppäinäänten asetus	 Tietoja näytöstä Tietoja järjestelmästä Näppäinäänet

Anturiasetukset-valikko

Anturiasetukset-valikko sisältää toiminnot joiden avulla voidaan suorittaa liitettyjen antureiden asetukset ja kalibrointi.

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
Syvyys	Mahdollistaa syvyysantureiden asetuksien määrittämisen sekä kalibroinnin sisältäen seuraavat vaihtoehdot: • Tiedot • Syvyyden nollakohdan siirto	 Tiedot tuo näyttöön asennettujen antureiden tai liitännän tietoja kuten sarjanumeron, ohjelmistoversion jne. Syvyyden nollakohdan siirto mahdollistaa syvyyslukeman korjauksen siten, että lukema ilmoittaa veden syvyyden merenpohjaan mitattuna aluksen kölistä, anturista tai vesilinjasta. Syvyys ilmoitetaan: Kölistä Anturista Vesilinjasta Siirto: 0 99 ft, m
		Tietoja syvyyden nollakohdan siirrosta
Nopeus	 Mahdollistaa nopeusantureiden asetuksien määrittämisen sekä kalibroinnin sisältäen seuraavat vaihtoehdot: Tiedot Nopeuden kalibrointi nopeuden kalibrointi tulee tehdä kullekin nopeuskalibrointikohdan osoittamalle nopeusarvolle. Veden lämpötilan kalibrointi 	 Tiedot tuo näyttöön asennettujen antureiden tai liitännän tietoja kuten sarjanumeron, ohjelmistoversion jne. Nopeuden kalibrointi: nopeusasetukset määräytyvät anturiin tai liitäntäyksikköön tallennettujen kalibrointipisteiden perusteella. Veden lämpötilan kalibrointi: xxx °C tai °F

Tuuli	Mahdollistaa tuuliantureiden asetuksien määrittämisen sekä kalibroinnin sisältäen seuraavat vaihtoehdot:	Tiedot tuo näyttöön asennettujen antureiden tai liitännän tietoja kuten sarjanumeron, ohjelmistoversion jne.
	• Tuulitiedot	Kalibroi tuulianturi- noudata näytölle tulevia ohjeita ja kalibroi tuulianturi.
	Tuulianturin kalibrointi	Näennäinen tuulennopeus:
	Näennäisen tuulennopeuden kalibrointi	• xx kts
DST800	Mahdollistaa DST-älyantureiden (syvyys, nopeus ja lämpötila) asetuksien määrittämisen sekä kalibroinnin sisältäen seuraavat vaihtoehdot: • DST800 tiedot • Syvyysden nollakohdan siirto • Nopeuden kalibrointi • Lämpötilalukeman siirto	 DST800 tiedot tuo näyttöön asennettujen antureiden tai liitännän tietoja kuten sarjanumeron, ohjelmistoversion jne. Syvyyden nollakohdan siirto mahdollistaa syvyyslukeman korjauksen siten, että lukema ilmoittaa veden syvyyden merenpohjaan mitattuna aluksen kölistä, anturista tai vesilinjasta. Syvyys ilmoitetaan: Vesilinjasta Kölistä Anturista Siirto: 0 99 ft Tietoja syvyyden nollakohdan siirrosta Nopeuden kalibrointi: Lisää — lisää uuden nopeusasetuksen nykyistä SOG-lukemaa käyttäen. Muokkaa — nopeusasetuksen muokkaus 0,1 kt:n välein. Poista — poistaa valitun nopeusasetuksen.

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
		 Nollaa — nollaa nopeuskalibroinnin oletusasetuksiin.
		Lämpötilalukeman siirto:
		• xxx °C tai °F
DT800	 Mahdollistaa DT-älyantureiden (syvyys ja lämpötila) asetuksien määrittämisen sekä kalibroinnin sisältäen seuraavat vaihtoehdot: DT800 tiedot Syvyyskorjaus Lämpötilalukeman siirto 	 DT800 tiedot tuo näyttöön asennettujen antureiden tai liitännän tietoja kuten sarjanumeron, ohjelmistoversion jne. Syvyyden nollakohdan siirto mahdollistaa syvyyslukeman korjauksen siten, että lukema ilmoittaa veden syvyyden merenpohjaan mitattuna aluksen kölistä, anturista tai vesilinjasta. Syvyys ilmoitetaan: Vesilinjasta Kölistä Anturista Siirto: 0 99 ft, m Tietoja syvyyden nollakohdan siirrosta Lämpötilalukeman siirto: xxx °C tai °F
Trimmitasot	Näyttää trimmitasojen näytön asetuksiin ja kalibrointiin liittyvät ohjeet: • Trimmitasot ylös • Trimmitasot alas	 Trimmitasot ylös Napsauta JATKA jos haluat trimmitasot täysin ylös. Napsauta JATKA jos haluat trimmitasot täysin alas.

Käyttäjän asetukset -valikko

Käyttäjän asetukset -valikon kautta käyttäjä voi määrittää räätälöityjä asetuksia alla olevan taulukon sisältämien tietojen puitteissa:

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
Aika ja päiväys	Näiden asetuksien avulla voit määrittää käytettävän päivämäärän ja kellonajan esitysmuodot. Voit myös määrittää paikallisen aikavyöhykkeen (aikaero	Päivämäärän esitysmuoto:
		• kk/pp/vv
	UTC-kellonajasta).	• pp/kk/vv
		Kellonajan esitysmuoto:
		• 12 tuntia
		• 24 tuntia
		Aikavyöhyke:
		• –13 +13 tuntia
Mittayksiköt	Mahdollistaa käytettävät yksiköt seuraaville tiedoille:	Nopeus:
	• Nopeus	• kts — solmua.
	• Etäisyys	 mph — mailia tunnissa.
	• Syvyys	• km/h — kilometriä tunnissa.
	・ Tuulennopeus	Etäisyys:
	• Lämpötila	• nm — meripeninkulmaa.
	Virtausnopeus	• sm — maamailia.
	Ohjaussuunta	• km — kilometriä.
	Paine	Syvyys:
	• Tilavuus	• ft — jalkaa
	• Ilmanpaine	• m — metriä
		 fa — sýltä

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
		Tuulennopeus:
		• kts — solmua.
		 m/s — metriä sekunnissa.
		Lämpötila:
		 °C — Celsius-astetta.
		 °F — Fahrenheit-astetta.
		Virtausnopeus
		UK Gal/H — UK gallonaa tunnissa.
		 US Gal/H — US gallonaa tunnissa.
		 LPH — litraa tunnissa.
		Ohjaussuunta:
		Mag — magneettinen.
		• Tosi
		Paine
		 PSI — paunaa neliötuumalle.
		• Bar — Baaria.
		 kPa — kilopascalia.
		Äänenvoimakkuus:
		UK gallonaa
		US gallonaa
		• Itr — litraa.

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
Kieli	Määrittää kaikkien näytöllä näkyvien tekstien (otsikot,	Chinese (Kiina)
	valikot ja valikkovaihtoehdot jne.) kielen.	Croatian (kroatia)
		• Danish (tanska)
		Dutch (hollanti)
		• English — UK (Englanti UK)
		 English — US (Englanti US)
		Finnish (suomi)
		French (ranska)
		• German (saksa)
		Greek (kreikka)
		• Italian (italia)
		 Japanese (japani)
		Korean (korea)
		Norwegian (norja)
		Polish (puola)
		Portuguese (Brazilian) (Brasilian portugali)
		• Russian (venäjä)
		Spanish (espanja)
		Swedish (ruotsi)
		Turkish (turkki)

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
Alustyyppi	Määrittää laitteen ja suosikkisivujen oletusasetukset	Kilpapurjevene
		Matkapurjevene
		• Katamarariini
		Työvene
		• RIB
		Pikavene ulkolaitamoottorilla
		Pikavene sisämoottorilla
		Raskas moottorivene 1
		Raskas moottorivene 2
		Raskas moottorivene 3
		Urheilukalastus
		Ammattikalastus
Alustiedot	Mahdollistaa seuraavat määritykset:	Moottoreiden määrä:
	Moottoreiden määrä	• 1-5
	Akkujen määrä	Akkujen määrä
	Polttoainetankkien määrä	• 1-5
		Polttoainetankkien määrä
		• 1-5
Eranto	Mahdollistaa magneettisen erannon päälle- ja	Erantotila:
	poiskytkennan, orjalahteen maarityksen sekä manuaalisen säädön.	• Päällä
	• Erantotila	• Pois

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
	Erannon vaihteluväli	• Orja
		Erannon vaihteluväli:
		• -30° — +30°

Järjestelmäasetuksien valikko

Käyttäjä voi määrittää räätälöityjä asetuksia Järjestelmäasetukset-valikon kautta alla olevan taulukon määrittävien vaihtoehtojen kautta:

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
Verkkoryhmä	Tämän vaihtoehdon avulla voit lisätä laitteita	Esimääritetyt ryhmät
	kautta määritetty väri- tai kirkkausasetus päivittyy	• Ei mitään
	samalla kaikkiin kyseiseen ryhmään kuuluviin (jaettua toimintoa) tukeviin laitteisiin	• Ruori 1
		• Ruori 2
		• Ohjaamo
		Flybridge
		• Masto
		Määrittämätön
		• Ryhmä-1 — Ryhmä-5
Kirkkaus / väriryhmä	Tämän avullla voit tahdistaa samaan verkkoryhmään sisältyvien näyttöjen kirkkaus- ja väriasetukset.	Tahdista kirkkaus / värit
		Tämä näyttö
		Tämä ryhmä

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
Valikkovaihtoehto Useampi tietolähde	Kuvaus Tämän avulla voit katsella ja valita suosituimpia tietolähteitä. • Valitse tietolähde • Tietoähde löydetty • Tietolähteen tiedot	Asetukset Valitse tietolähde • GPS-paikannustieto • Ohjaussuunta • Syvyys • Nopeus • Tuuli Tietolähde löydetty
		 mallinimi — sarjanumero Portin ID Tietolähteen tiedot Laitteen nimi Sarjanumero Portin ID Tila tai ei tietoja
Tietoja järjestelmäasetuksista	Järjestelmäasetukset mahdollistavat mittareiden tai autopilottiohjaimien lisäämisen ryhmään. Kun laite on liitetty ryhmään, tehtävät kuten kirkkauden tai väriasetuksien muuttaminen voidaan tehdä yhden ryhmän laitteen kautta koko ryhmälle. Multiple Data Source -toiminto mahdollistaa tietolähteiden katselun ja autopilottiohjaimen yhteydessä käytettävän tietolähteen valinnan. Datatyyppejä ovat mm. seuraavat: GPS-paikannustieto, Ohjausuunta, Syvyysm, Nopeus ja Tuuli.	

Simulaattori

Simulaattoritila mahdollistaa harjoittelun mittarilla ilman reaaliaikaista todellista dataa muilta laitteilta tai järjestelmältä.

Voit kytkeä simulaattoritilan päälle tai pois päältä **Asetusvalikon Simulaattori**-vaihtoehdon avulla.

Huom: Raymarine suosittelee, että simulaattoritilaa El käytetä aluksen ollessa kulussa / navigoitaessa..

Huom: Simulaattori El näytä todellisia tietoja mukaan lukien turvaviestejä (esimerkiksi AIS-vastaanottimelta vastaanotettuja viestejä).

Huom: Simulaattoritilassa suoritetut järjestelmäasetuksien muutokset eivät välitys SeaTalk-väylän kautta muille laitteille.

Tehdasasetukset

Laitteen asetukset voidaan tarvittaessa palauttaa tehdasasetuksiin valitsemalla **Asetukset > Tehdasasetukset** -valikko.

Tehdasasetukset nollaavat laitteen jolloin asetukset palautuvat tehdasasetuksiin ja samalla tallennetut tiedot ja käyttäjän asetukset nollataan.

Diagnostiikka

Diagnostiikkatoimintoihin pääs	ee valitsemalla Asetukset	> Diagnostiikka	-valikkovaihtoehto jolloin	voit tarkastalle alla lueteltuja tietoj	a
--------------------------------	---------------------------	-----------------	----------------------------	---	---

Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
Tietoja näytöstä	Tuo näyttöön tietoja jotka liittyvät käytettyyn mittarinäyttöön:	Ohjelmistoversio
		Kovoversio
		Bootloader-versio
		• Lämpötila
		• Volttia
		• Maks. V
		Virrankulutus
		• Maks. virta
		Käyttötunnit
		Deviaatio (mikäli sovellettavissa)
Tietoja järjestelmästä	Tuo näyttöön käytössä olevan järjestelmän tuotteisiin liittyviä tietoja:	Mallinumero
		Sarjanumero
		Ohjelmistoversio
		Kovoversio
		• Volttia
Valikkovaihtoehto	Kuvaus	Asetukset
-------------------	--	---------------------------
Näppäinäänet	Mahdollistaa painikeäänien päälle- tai poiskytkennän	• Päällä
		• Pois
Itsetestaus	staus Tuote on varustettu itsetestaustoiminnolla jota voidaan käyttää vikaselvityksissä.	• Muistitesti
		Painiketesti
		Näyttötesti
		Summeritesti
		Näytön valaistuksen testi

Luku 12: Monitoiminäytön hoito

Luvun sisältö

- 12.1 Huolto ja ylläpito sivulla 76
- 12.2 Säännönmukaiset laitteiden tarkistukset sivulla 76
- 12.3 Puhdistaminen sivulla 77
- 12.4 Näyttöpinnan puhdistaminen sivulla 77
- 12.5 Tehdasasetuksien nollauksen suorittaminen sivulla 78

12.1 Huolto ja ylläpito

Tämä tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Kaikki huoltoon ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet tulee jättää valtuutetun Raymarine-jälleenmyyjän tehtäväksi. Valtuuttamattoman tahon suorittama korjaus voi poistaa takuuedut.

12.2 Säännönmukaiset laitteiden tarkistukset

Raymarine suosittelee, että laitteiden virheetön toiminta tarkistetaan suorittamalla tietyt säännönmukaiset tarkistukset.

Suorita seuraavat tarkistukset säännöllisin väliajoin:

- Tarkista kaikki kaapelit mahdollisten vaurioiden ja kulumien havaitsemiseksi.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.

12.3 Puhdistaminen

Suositeltavimmat puhdistustoimenpiteet.

Kun puhdistat tätä laitetta:

- Älä pyyhi näyttöruutua kuivalla kankaalla, jotta kuvaruudun pinnoite ei kuluisi pois.
- Älä käytä hankausaineita, happoja tai ammoniakkipohjaisia tuotteita.
- · Älä käytä painepesureita.

12.4 Näyttöpinnan puhdistaminen

Näytön ulkopinta on käsitelty erikoispinnoitteella, joka tekee pinnasta vettä hylkivän ja vähentää heijastumia ja häikäisyä. Vältä pinnoitteen vahingoittuminen noudattamalla seuraavia ohjeita:

- 1. Kytke näytön virta pois päältä.
- Poista pöly- ja likahiukkaset sekä suolajäämät huuhtelemalla näyttö makealla vedellä.
- 3. Anna näytön kuivua itsestään.
- Mikäli likaa tai jäämiä jää vielä jäljelle kuivumisen jälkeen, pyyhi näyttö hellävaraisesti puhtaalla mikrokuitukankaalla (saatavissa optikkoliikkeistä).

12.5 Tehdasasetuksien nollauksen suorittaminen

Voit palauttaa i70:n takaisin tehdasasetuksiin seuraavasti.

Huom: Tehdasasetuksen suorittaminen poistaa kaikki tallennetut tiedot ja räätälöidyt asetukset.

- 1. Avaa päävalikko painamalla OIKEA PIKAPAINIKE -painiketta.
- 2. Valitse Asetukset.
- 3. Valitse Tehdasasetukset.
- 4. Paina Kyllä-painiketta.

i70 nollaa itsensä ja palauttaa tehdasasetukset.

Luku 13: Tekninen tuki

Luvun sisältö

- 13.1 Raymarine-asiakastuki sivulla 80
- 13.2 Tuotetietojen katselu sivulla 80

13.1 Raymarine-asiakastuki

Raymarine tarjoaa kattavan asiakastuen. Voit ottaa yhteyttä asiakastukeen Raymarine-yhtiön Internet-sivujen kautta, puhelimitse tai sähköpostin avulla. Jos et pysty selvittämään ongelmaa itse, ole hyvä ja ota yhteys saadaksesi lisäapua.

Web-tuki

Vieraile Internet-sivujen asiakastuessa osoitteessa:

www.raymarine.com

Sivut sisältävät Usein Kysytyt Kysymykset —osion (Frequently Asked Questions), huoltotiedot, sähköpostiyhteyden Raymarine-yhtiön tekniseen tukeen sekä Raymarine-jälleenmyyjien osoitteet eri maissa.

Puhelin- ja sähköpostituki

Yhdysvalloissa:

- Puh: +1 603 881 5200 alanumero 2444
- Sähköposti: Raymarine@custhelp.com

Iso-Britannia, Eurooppa, Lähi-Itä tai Kauko-Itä:

- Puh: +44 (0)23 9271 4713
- Sähköposti: ukproduct.support@raymarine.com

Tuotetiedot

Jos tarvitset huoltoa tai muuta apua, ole hyvä ja varaa alla luetellut tiedot käsille ennen yhteydenottoa:

- Tuotenimi.
- Tuotteen tunnistetiedot.
- Sarjanumero.
- · Ohjelmiston versiotiedot.

Yllä mainitut tiedot saat selville tuotteen valikkojen kautta.

13.2 Tuotetietojen katselu

- 1. Selaa päävalikon kohtaan **Asetukset** ja paina **SELECT**-painiketta.
- 2. Selaa asetusvalikon kohtaan **Diagnostiikka** ja paina **SELECT**-painiketta.
- 3. Valitse Tietoja järjestelmästä.

Näyttöön tulee valikoima tietoja mukaan lukien ohjelmistoversio ja Sarjanumero.



CE

www.raymarine.com